

Таблица 1

№ зоны	Физическая зон контроллера	Мощность	Тип усилителя	№ усилителя	Нагрузка усилителя
1	1	387	РА-648	1	475
2	2	194	РА-648	2	468
3	3	149	РА-648	3	471
4	4	451	РА-648	4	451
	5	140	РА-624	5	140
5	6	174	РА-648	2	
6	7	356	РА-636	6	356
7	8	26	РА-648	3	
8	9	73	РА-648	3	
9	10	88	РА-648	1	
10	11	462	РА-648	7	462
	12	100	РА-648	2	
11	13	475	РА-648	8	475
12	14	223	РА-648	3	

исходя из расстановки усилителей получается РА-648 - 6 шт., и по одному РА-624 и РА-636

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						00.0000- СОУЭ								
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>									
						<i>Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре</i>								
						<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>						
						РП	10	11						
						<i>Расчет мощности громкоговорителей</i>								
												LNT		
												СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР		
						Формат А3								